



Optie 1

Uitzetten: handmatig via remote en automatisch bij aanwezigheid van externe 230VAC
 Aanzetten: altijd handmatig via remote PPR-1/3

Optie 2

Uitzetten: handmatig via remote en automatisch bij aanwezigheid van externe 230VAC
 Aanzetten: op basis van geheugenfunctie en handmatig via remote PPR-1/3

Opmerking:

De T-splitter kan alleen gebruikt worden voor combinatie van de PurePower inverter met de PTS 230-25 en de PPR-afstandsbediening. Ander gebruik kan alle aangesloten apparaten beschadigen.